



G-GLIDE ジーグライド

取扱説明書



初めて使用する際には充電してからご使用ください。


(フル充電には約 300 分かかります。充電中は動作しません。)

ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください

内容品




電動ユニット



アタッチメント

アタッチメントモードで
適合商品を装着する際に使用



USB 充電ケーブル




ローション

各種名称と基本操作

ホームボタン

LEDランプ



電源オン / オフ

ホームボタンを2秒長押し。
スタンバイ状態になるとLEDランプが
白く点灯します。

1
CLICK

動作開始 / モード切り替え

ホームボタンをクリックすると動作が
開始します。動作中に再度ホームボタン
を押すことでモードの切替ができます。

2
CLICK

動作停止


回転時にホームボタンをダブルクリック
すると動作が停止します。

3
CLICK

LED ランプオン / オフ



ホームボタンをトリプルクリックするこ
とでLEDランプをオフにすることが出来
ます。再度トリプルクリックするとLED
ランプをオンにすることが出来ます。

USB Type-C



モード切り替え

動作中にホームボタンを押すと、9つの異なる回転モードに切り替えることができます。※連打するとモード切替が反応しない場合がございます。




安全装置センサー

回転時に強い負荷がかかった場合は安全装置が働き、動作が停止します。

動作停止コマンド

回転時にホームボタンをダブルクリックすると停止します。(初期状態に戻るため、再度動作する際は弱左回転から始まります。)


取り付け方法（ノーマルモード）※グリットの場合



①グリットコントローラーを外し電動ユニットの4箇所のツメの部分とグリット本体のカーブの部分に合わせてはめ込みます。

②電動ユニットとグリットの間に隙間がないことを確認してください。

取り付け方法 (アタッチメントモード) ※適合商品の場合



①電動ユニットのツメの部分とアタッチのミゾをカチッと音がするまで「はめ込み」装着させます。


②カップのシールとシュリンクを剥がしてください。

③カップを合体させます。アタッチメントのツメの部分とカップの穴を合わせるようにして差し込んでください。


取り外し方法

電動ユニットを外す際は、必ず本体キャップをしめた状態で取り外してください。
取り外す際はホームボタンに強い圧力をかけないようにしてください。

ノーマルモード




アタッチメントモード



品名	G-GLIDE（ジークライド） / MM-82-000
稼働時間	約 200 分
充電時間	パソコンまたは AC アダプタの場合…300 分 急速充電対応の AC アダプタの場合…240 分
外形寸法 / 重量	縦 8.7cm× 横 8.7m× 高さ 9cm/256g USB ケーブル…長さ 50m/ 重さ 9g
材質	PC、ABS、PCBA、モーター、リチウムイオン電池

充電方法

同梱されている USB 充電ケーブル (USB 規格：USB Type-A)



- ①接続前にご使用の、パソコンまたは AC アダプタの USB 規格が本製品の規格と合っているか必ずご確認ください。
- ②パソコンまたは、USB 充電可能な AC アダプタに接続します。正しく充電できている状態では、電動ユニットの LED ランプがオレンジ色に点滅します。充電中の操作は出来ません。
- ③充電が完了すると、LED ランプが緑色に点灯します。

- △長期間使用しない場合やご購入後一度も通電していない場合は、電池の劣化を防ぐため、半年に 1 回は充電を行ってください。
- △USB ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。破損する恐れがあります。
- △USB ケーブルを外す際は、接続部に無理な力をかけないようにコネクタ箇所を持って水平にゆっくりと引き抜いてください。
- △急速充電対応の AC アダプタでも、USB ケーブルとの相性や本製品との仕様の違いがある場合、急速充電することができません。
- △安全のため、充電時以外は、端末から充電ケーブルを外してください。

使用上の注意

- ホール内部が乾いた状態で使用すると、使用感が落ちますので、ご注意ください。長時間使用される際は、ローションを用意して、充填しながらご使用ください。
- 使用中はカップや本製品に衣服・毛・指など巻き込まないようにご注意ください。
- 痛みや不快感を感じたときは、直ちに電源を OFF にし、使用を中止してください。身体を痛めるおそれがあります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所での使用はしないでください。
- 本製品にローションなどで汚れた場合は、乾いた布や湿らせてよく絞った布で拭いてください。本体を水洗いしたり、水没させないでください。感電や故障の原因となります。



本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。本製品を処分するときは、お住まいの自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。

安全上の注意

- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。
- 幼児の手の届かない場所で保管してください。感電やケガ、誤飲による事故の原因になります。
- 物を当てたり、落としたり、踏みつけたり、重いものをのせたりしないでください。故障の原因となります。
- 体が不調のときに本品を利用しないでください。医療用電子製品を利用している方（例えば心臓ペースメーカーなど）。妊婦や全ての体の不調になる恐れがある方も本品の利用をお控えください。
- ご使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- 飲酒中や飲酒後のご使用はおやめください。事故やケガの原因になります。
- 使用後は必ず電源を OFF にしてください。事故やケガをする恐れがあります。
- 本製品を充電する際には、正しい方法で USB ケーブルを接続してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 本体の電源を ON にしたまま、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。ケガや思わぬ事故の原因となります。
- USB ケーブルのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、コネクタを持って抜いてください。
- 加工したり、熱器具に近づけたり、たばこを吸いながら使用しないでください。感電や火災の原因になる恐れがあります。
- 充電時以外は USB ケーブルを電源から抜いてください。埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- USB 端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。埃の付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
- 本品はメンズヘルスケア商品です。その他の目的で使用された場合の責任は一切負いません。また、ご使用に関しては、個人の責任のもとお遊びください。
- 分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- 製品に水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 傷や腫れ、炎症や発疹がある部分には使用しないでください。
- 本体に異音もしくは異常動作を感じた場合、使用を止めすぐ電源をオフにください。事故やケガをする恐れがあります。
- お手入れの際は、USB ケーブルを電源から抜いてください。その際には濡れた手で抜き差ししないでください。感電ややけどの恐れがあります。
- USB ケーブルが傷んだり、USB 端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 回転中に製品を直接手で掴んで反対方向へ回したり無理に押しつけたりして、モーターへ負荷をかけないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- 本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。

初期不良の際の交換について

商品に初期不良があった場合は、商品到着後 1 ヶ月以内にお客様より弊社にその旨をご連絡いただき、弊社が商品の動作確認などによりそれらを認めた場合には交換を承ります。インターネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップでご購入された商品につきましては保証の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。交換商品が売り切れなど交換に応じることができない場合がございます。

< 返品・交換手続きに必要なもの >

- ①商品※紛失、改造、分解または破棄後のお申し出は承ることができません。
- ②ご購入証明書（再発行レシート、納品書、通販サイトご購入履歴ページの印刷物等）




商品に対する
お問い合わせ



日本語

www.mensmax.jp



English

www.mensmax.jp/en



简体中文

www.mensmax.tw